



Сервисное обслуживание 2011

Общая таблица ТО

Количество км или месяцев (в зависимости от того, что наступит ранее)	x 1 тыс.км	1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Периодичность и порядок техобслуживания	каждые 12 месяцев	-	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Обязательные работы при прохождении технического обслуживания												
Ремень вспомогательных агрегатов	-	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Масло двигателя и фильтр	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Охлаждающая жидкость двигателя	Менять каждые 60 000 км или каждые 3 года											
Элемент воздушного фильтра двигателя	-	п	з	п	з	п	з	п	з	п	з	
Элемент воздушного фильтра салона	-	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Масло в мостах (передний, задний) рамных автомобилей	п	з	п	п	з	п	п	з	п	п	з	
Масло заднего моста (Korando)	п	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п	п
Масло РКПП	п	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п	п
Масло М/Т	п	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п	п
Масло А/Т	п	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п	п
Тормозная жидкость / жидкость системы сцепления	Менять каждые 40 000 км или каждые 2 года											
Свечи зажигания (бензиновый двигатель)	-	-	-	з	-	-	з	-	-	з	-	
Контрольный осмотр	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Топливный фильтр (дизель)	-	с	з	с	з	с	з	с	з	с	з	
Топливный фильтр сепаратор (дизель)	с	с	с	с	с	с	с	с	с	с	с	
Топливный фильтр (бензин)	-	-	-	з	-	-	з	-	-	з	-	
Компьютерная диагностика	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Смазка передней и задней частей карданного вала	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Рекомендуемые работы при прохождении технического обслуживания												
Элемент воздушного фильтра двигателя	-	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Топливный фильтр (дизель)	-	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Жидкость гидроусилителя руля	п	п	п	п	п	п	п	з	п	п	п	п
Промывка, чистка форсунок (бензин)	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-
Смазка подшипников полусей заднего моста	-	I	-	-	I	-	-	I	-	-	I	
Регулировка углов установки колес	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Балансировка колес	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Условные обозначения: З – замените;

П – проверьте, при необходимости исправьте,
долейте, отрегулируйте или замените;

I – выполните;

С – слейте.